

# CRエヴァンゲリオン～使徒再び

※調整方法⇒ ゲージ表下の釘の色と矢印の色と方向で調整する。  
 ※スタート調整方法⇒ ①の箇所の矢印の方向へサイズと角度で調整を行なう。  
 上げ=甘。閉め=辛。  
 ※特賞出玉調整方法⇒ ②の箇所の矢印の方向へサイズ調整で行なう。  
 ※確変中出玉率の調整方法⇒ ③の箇所の矢印の方向へサイズ調整で行う。  
 ※台取り付け傾斜⇒ 4部5厘を目安に作成。 ※各タイプ共通  
 必ず試打ちをお願いいたします。 低交換率用(2.5円から3円未満)



- 上6度左右直角
- 上4.5度左右直角(5度) ○ ● 調整釘 ○ 上5度~6度左右直角
- 上3度左右直角
- 上1.5度左右直角(1度) ○